










Installation Manual

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio

Installation	4–8
DE Erstinbetriebnahme	9
EN Initial commissioning	11
FR Première mise en service	13
IT Prima messa in funzione	15
NL Eerste inbedrijfstelling	17
ES Primera puesta en marcha	19
PT Primeira colocação em funcionamento	21
DK Første i bruktagning	23
NO Første gangs bruk	25
SE Första idrifttagandet	27
FI Ensimmäinen käyttöönotto	29
PL Pierwsze uruchomienie	31
HU Első üzembe helyezés	33
SK Prvé uvedenie do prevádzky	35
CZ První uvedení do provozu	37
SI Začetek uporabe	39
HR Prvo puštanje u pogon	41
SR Puštanje u pogon	43
BG Първо въвеждане в експлоатация	45
RO Prima punere în funcțiuie	47
TR İlk işletmeye alma	49
RU Первичный ввод в эксплуатацию	51
CN 首次投入使用	53







6**7****8****9**

10

- Kappa 15 cm (UP200)




- Kappa 15 cm (UP200) PEX




11


- Sigma 12 cm (UP300 / UP320)




- Kappa 15 cm (UP200)




- Kappa 15 cm (UP200) PEX











12



13




14**15****16****17****i****18****19****20**

Erstinbetriebnahme


Vor dem Einsetzen, respektive Einfüllen von Aktivkohlefilter und Düsenreiniger, wird zuerst ein automatisches Inbetriebnahmeprogramm durchlaufen. Dauer des Programms 2–9 Minuten.

WC in Betrieb nehmen


- 1** Spritzschutz aufsetzen.



- 2** Wartungsklappe öffnen.



- 3** Taste <Dusche> (1) gedrückt halten und gleichzeitig Netzschalter (2) einschalten. Warten bis Föhnharn ausgefahren ist und blaue LED blinkt. Inbetriebnahmeprogramm beginnt.



- i** Solange die blaue LED blinkt, ist das Inbetriebnahmeprogramm aktiv. Tritt ein Fehler auf, bricht das Programm nach 9 Minuten ab und die rote LED blinkt.


- i** Blinkt die rote LED, muss die Störung (z. B. fehlendes Wasser) behoben werden und das Inbetriebnahmeprogramm nochmals gestartet werden.

**4**



Prüfen, ob Inbetriebnahmeprogramm vollständig abgelaufen ist (blaue LED leuchtet).

**5**

Aktivkohlefilter einsetzen.

**6**

Verschlussklappe des Düsenreinigers abnehmen. Einfüllschublade herausziehen. Düsenreiniger an die Einfüllschublade ansetzen und einfüllen. Flasche nicht zusammendrücken.

**7**


Einfüllfach hineinschieben und Wartungsklappe schliessen.




Werden Aktivkohlefilter und Düsenreinigungsmittel nicht eingesetzt, respektive aufgefüllt, leuchtet die rote LED.

**8**


Mit der Hand das Fenster der Benutzererkennung abdecken und bedeckt halten.




- 9** Prüfen ob Taste <Geruchsabsaugung> und Taste <Föhn> am Bedienfeld gedrückt sind. Falls nicht, beide Tasten drücken. Geruchsabsaugung startet.




- 10** Taste <Duschen> drücken. Duscharm fährt aus und Duschstrahl setzt ein. Stärke des Duschstrahls durch Verstellen des Schiebers nach vorne <+> erhöhen oder nach hinten <-> senken.



- 11** Taste <Duschen> erneut drücken. Duscharm fährt zurück. Föhnarm fährt aus und Föhn startet.




- 12** Hand vom Fenster der Benutzererkennung wegziehen. Föhn stoppt.



- i** Damit die Fernbedienung das WC erkennt, muss die Entfernung der Fernbedienung zum WC kleiner als 1 m sein.

- 13** Abdeckung der Fernbedienung aufschieben bis zum Anschlag. Anschliessend durch Drücken der Arretierung Schieber entfernen und beiliegende Batterien (3 x Grösse AAA/Typ 1.5 V) in Fernbedienung einlegen.



- 14** Spritzschutz entfernen und für eine spätere Verwendung aufbewahren.

Ergebnis

Funktionen wurden erfolgreich getestet.

WC ist betriebsbereit.

Abnahme


WC dem Kunden betriebsbereit übergeben

- 1** Hauptfunktionen am WC dem Kunden erläutern.

- i** Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- 2** Endkundenunterlagen dem Kunden übergeben.

- 3** Mit dem Kunden die Garantiekarte ausfüllen (Endkundenunterlagen), Seriennummernkleber aufkleben und an Geberit senden.




- 4** Einen zweiten Seriennummernkleber für eine spätere Verwendung z. B. auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung aufkleben.

Start-up installation


An automatic initiation programme is run before inserting or filling the active carbon filter and nozzle cleaning agent. Duration of the programme 2–9 minutes.

Start operation of the toilet


- 1** Fit the spray shield.



- 2** Open the maintenance opening.



- 3** Press and hold the main button (1) while switching on the main switch (2). Wait until the dryer arm is extended and the blue LED flashes. Initiation programme starts.



- i** The initiation programme is active as long as the blue LED flashes. If a fault occurs, the programme is cancelled after 9 minutes and the red LED flashes.

- i** If the red LED flashes, the fault (e.g. lack of water) must be rectified and the initiation programme must be restarted.

**4**


Check whether the initiation programme has run completely (blue LED lights up).

**5**

Insert the active carbon filter.

**6**

Remove the screw cap of the nozzle cleaning agent and pull out the filling tray on the toilet. Lift the bottle and turn it around. The nozzle cleaning agent automatically flows into the tank. Do not squeeze the bottle, as the nozzle cleaning agent could spray outside the tank.

**7**


Reinsert the filling tray and close the maintenance opening.




If active carbon filter and nozzle cleaning agent are not used/topped up, the red LED will light up.

**8**


Cover the window of the user detection with your hand and keep it covered.




- 9** Check if the <Air purifier> and <Dryer> buttons are pressed on the control panel. If not, press both buttons. Air purifier starts.




- 10** Press the <Shower> button. The shower arm extends and the spray starts. Increase or lower the spray intensity by pressing the slider forwards <+> or backwards <->.



- 11** Press the <Shower> button again. The dryer arm retracts. The shower arm extends and the dryer starts.




- 12** Remove your hand from the window of the user detection. The dryer stops.



- i** The remote control must be closer than 1 m to the toilet so that the remote control detects the toilet.

- 13** Slide the cover of the remote control up until the end position. Then remove the slider by pressing the catch and insert the supplied batteries (3 x size AAA/type 1.5 V) into the remote control.



- 14** Remove the spray shield and store for later use.

Result


Functions successfully tested.

Toilet is ready for use.

Acceptance

Handing over the toilet to the customer, ready for operation

- 1** Explain the main functions of the toilet to the customer.
- i** Refer to the operating instructions for detailed information.
- 2** Hand over end-user documentation to the customer.
- 3** Fill in the warranty card together with the customer (end-user documentation), attach the serial number sticker and send it to Geberit.




- 4** Attach a second serial number sticker, for example to the last page of the operating instructions, so it is available for later use.

Première mise en service


Avant de procéder à la mise en route, respectivement au remplissage du filtre à charbon actif et du liquide de nettoyage pour buse, un programme automatique de mise en service est tout d'abord exécuté. Durée du programme 2–9 minutes.

Mise en service du WC


- 1** Poser le cache de protection anti-éclaboussures.



- 2** Ouvrir le volet de maintenance.



- 3** Maintenir la touche principale (1) enfoncée et commuter en même temps l'interrupteur principal (2). Attendre jusqu'à ce que le bras de séchage soit sorti et que la LED bleue clignote. Le programme de mise en service démarre.



- i** Tant que la LED bleue clignote, le programme de mise en service est actif. Si une erreur survient, le programme s'interrompt après 9 minutes et la LED rouge clignote.


- i** Si la LED rouge clignote, le dérangement (par ex. manque d'eau) doit être résolu et le programme de mise en service doit être relancé.

**4**


Vérifier si le programme de mise en service s'est déroulé entièrement (la LED bleue est allumée).

**5**

Insérer le filtre à charbon actif.

**6**

Retirer le capteur de fermeture du liquide de nettoyage pour buse et retirer le bac de remplissage du WC. Soulever la bouteille et la retourner. Le liquide de nettoyage pour buse s'écoule automatiquement dans le réservoir. Ne pas appuyer sur la bouteille au risque de faire gicler du liquide de nettoyage pour buse.


**7**

Insérer le bac de remplissage et fermer le volet de maintenance.


Si le filtre à charbon actif n'est pas en place ou si le réservoir de liquide de nettoyage pour buse est vide, la LED rouge s'allume.

**8**


Recouvrir de la main la fenêtre de détection d'utilisateur et la maintenir couverte.




- 9** Vérifier si la touche <Absorption d'odeurs> et la touche <Séchoir> sont appuyées sur la commande fixe. Si elles ne le sont pas, appuyer sur les deux touches. L'absorption d'odeurs démarre.




- 10** Appuyer sur la touche <Douche>. Le bras de douche sort et le jet se met en marche. Augmenter ou réduire la puissance du jet en appuyant sur les touches <+> vers l'avant et <-> vers l'arrière.



- 11** Appuyer de nouveau sur la touche <Douche>. Le bras de douche rentre. Le bras de séchage sort et le séchoir démarre.




- 12** Retirer la main de la fenêtre de détection de l'utilisateur. Le séchoir s'arrête.



- i** La distance de la télécommande par rapport au WC doit être inférieure à 1 m pour que la télécommande puisse détecter le WC.

- 13** Reculer le couvercle de la télécommande jusqu'à la butée. Ensuite, en appuyant sur la butée, retirer le couvercle et insérer les batteries jointes (3 x format AAA/type 1.5 V) dans la télécommande.



- 14** Ôter la protection de jet et la conserver pour une utilisation ultérieure.


Résultat

Les fonctions ont été testées avec succès.
Le WC est prêt à fonctionner.

Réception

Remettre le WC prêt à être utilisé au client

- 1** Expliquer les fonctions principales du WC au client.
- i** Des informations détaillées sont disponibles dans le mode d'emploi.
- 2** Remettre au client les documents destinés au client final.
- 3** Remplir la carte de garantie avec le client (documents destinés au client final), coller l'étiquette portant le numéro de série et l'envoyer à Geberit.




- 4** Coller une deuxième étiquette avec le numéro de série sur la dernière page du mode d'emploi, en vue d'une utilisation ultérieure, par exemple.

Prima messa in funzione


Prima dell'inserimento o del riempimento con il filtro ai carboni attivi e il detergente per l'erogatore, viene eseguito un programma automatico di attivazione. Durata del programma: 2–9 minuti.

Messa in funzione del WC


- 1** Apporre la protezione paraspruzzi.



- 2** Aprire lo sportello di manutenzione.



- 3** Tenere premuto il tasto principale (1) e contemporaneamente accendere l'interruttore principale (2). Attendere finché l'astina dell'asciugatore ad aria calda sia fuoriuscita e il LED blu lampeggi. Inizia il programma di attivazione.



- i** Finché lampeggia il LED blu, il programma di attivazione è attivo. Se si verifica un errore, il programma si interrompe dopo 9 minuti e lampeggia il LED rosso.


i Se lampeggia il LED rosso, il malfunzionamento (ad es. mancanza d'acqua) deve essere eliminato e il programma di attivazione riavviato.




- 4** Verificare se il programma di attivazione è stato completato (LED blu acceso).



- 5** Inserire il filtro ai carboni attivi.



- 6** Togliere il tappo di chiusura del detergente per l'erogatore ed estrarre la vaschetta di lavaggio nel WC. Sollevare la bottiglia e girarla. Il detergente per l'erogatore scorre automaticamente nel serbatoio. Non comprimere la bottiglia, altrimenti il detergente per l'erogatore potrebbe schizzare fuori dalla vaschetta.




- 7** Reintrodurre la vaschetta di lavaggio e chiudere lo sportello di manutenzione.


i Qualora non si utilizzi il filtro ai carboni attivi o non si esegua il rabbocco del detergente per l'erogatore, si illumina il LED rosso.




- 8** Con la mano, coprire la finestrella del rilevatore di presenza e tenerla coperta.




- 9** Verificare se sono stati premuti il tasto <Aspirazione odori> e <Asciugatore> sul pannello di controllo. In caso contrario premerli entrambi. Inizia l'aspirazione degli odori.



- 10** Premere il tasto <Doccia>. L'astina dell'erogatore fuoriesce e inizia il getto d'acqua. Per aumentare il getto doccia spingere l'interruttore a scorrimento in avanti <+>, per ridurlo all'indietro <->.



- 11** Premere nuovamente il tasto <Doccia>. L'astina dell'erogatore si retrae. Fuoriesce l'astina e parte l'asciugatore ad aria calda.




- 12** Ritirare la mano dalla finestrella del rilevatore di presenza. L'asciugatore ad aria calda si arresta.



- i** Mantenere il telecomando a una distanza inferiore di 1 m dal WC per far sì che lo riconosca.

- 13** Infilare la copertura sul telecomando fino all'arresto. In seguito, togliere la parte scorrevole premendo sull'arresto e inserire le batterie accluse (3 x misura AAA/tipo da 1,5 V) nel telecomando.



- 14** Rimuovere la protezione paraspruzzi e conservarla per un utilizzo futuro.


Risultato

Le funzioni sono state testate con successo.
Il WC è pronto per l'uso.

Collaudo

Consegna del WC pronto per l'uso al cliente

- 1** Spiegare al cliente le principali funzioni del WC.
- i** Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso.
- 2** Consegnare al cliente la documentazione per l'utente finale.
- 3** Compilare il certificato di garanzia insieme al cliente (documentazione per il cliente finale), incollare il numero di serie e inviarlo a Geberit.




- 4** Incollare un secondo adesivo con il numero di serie ad esempio sull'ultima pagina delle istruzioni per l'uso per un impiego successivo.

Eerste inbedrijfstelling


Voor het aanbrengen resp. vullen van actiefkoolfilter en douchereinigingsvloeistof wordt er eerst een automatisch inbedrijfstellingsprogramma doorlopen. Duur van het programma 2–9 minuten.

Toilet in bedrijf stellen


- 1** Spatbescherming aanbrengen.



- 2** Serviceluik openen.



- 3** Hoofdknop (1) ingedrukt houden en tegelijk hoofdschakelaar (2) inschakelen. Wachten tot fohnarm naar buiten gekomen is en blauwe LED knippert. Inbedrijfstellingsprogramma begint.



- i** Zolang de blauwe LED brandt, is het inbedrijfstellingsprogramma actief. Als er een fout optreedt, wordt het programma na 9 minuten afgebroken en gaat de rode LED knipperen.

- i** Als de rode LED knippert, moet de storing (b.v. het ontbreken van water) verholpen worden en moet het inbedrijfstellingsprogramma nogmaals gestart worden.

4



Controleren of het inbedrijfstellingsprogramma volledig is uitgevoerd (blauwe LED brandt).

**5**

Actiefkoolfilter aanbrengen.

**6**

Sluitdop van de douchereinigingsvloeistof afnemen en vullade bij de toilet eruit trekken. Fles optillen en omdraaien. Douchereinigingsvloeistof stroomt automatisch in de tank. Fles niet samendrukken, anders kan er douchereinigingsvloeistof naast spatten.

**7**


Vullade naar binnen schuiven en serviceluik sluiten.




Als actiefkoolfilter en douchereinigingsvloeistof niet aanwezig resp. bijgevolg zijn, brandt de rode LED.

**8**


Met de hand het venster van de gebruikersherkenning afdekken en bedekt houden.




- 9** Controleeren of toets <Geurafzuiging> en toets <Föhn> op het bedieningspaneel ingedrukt zijn. Zo niet, dan op beide toetsen drukken. Geurafzuiging start.




- 10** Op toets <Douche> drukken. Douchearm komt naar buiten en douchestraal start. Sterkte van de douchestraal vergroten door schuif naar voren <+> te schuiven, verlagen door schuif naar achteren <-> te schuiven.



- 11** Nogmaals op toets <Douche> drukken. Douchearm gaat terug. Föhnarm komt naar buiten en föhn start.




- 12** Hand van het venster van de gebruikersherkennung wegtrekken. Föhn stopt.



- i** Om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de toilet herkent, moet de afstand van de afstandsbediening tot de toilet kleiner zijn dan 1 m.

- 13** Afdekking van de afstandsbediening helemaal open schuiven. Vervolgens schuif verwijderen door op de vastzetinrichting te drukken en bijgevoegde batterijen (3 x formaat AAA/type 1,5 V) in afstandsbediening plaatsen.



- 14** Spatbescherming verwijderen en voor later gebruik bewaren.

Resultaat


Functies zijn met succes getest.

Toilet is klaar voor gebruik.

Overdracht

WC klaar voor gebruik aan de klant overdragen

- 1** Hoofdfuncties van de WC aan de klant uitleggen.
- i** Gedetailleerde informatie vindt u in de handleiding.
- 2** Eindklantdocumenten aan de klant geven.
- 3** Met de klant de garantiekaart invullen (eindklantdocumenten), serienummersticker oppakken en naar Geberit sturen.




- 4** Een tweede serienummersticker oppakken voor later gebruik, bijv. op de laatste pagina van de handleiding.

Primera puesta en marcha


Antes de insertar el filtro de carbón activo y de cargar el agente limpiador para la boquilla, primero se ejecuta un programa de puesta en marcha automático. Duración del programa 2–9 minutos.

Poner en marcha del WC


- 1** Colocar el deflecto ducha.



- 2** Abrir la tapa de mantenimiento.



- 3** Mantener pulsado el botón principal (1) y conectar al mismo tiempo el interruptor principal (2). Esperar hasta que haya salido el brazo del secador de aire templado y parpadee el LED azul. El programa de puesta en marcha se inicia.



- i** Mientras parpadee el LED azul está activo el programa de puesta en marcha. Si se produce un error, el programa se interrumpe después de 9 minutos y el LED rojo parpadea.


- i** Si parpadea el LED rojo, la avería (p. ej. una falta de agua) deberá eliminarse y el programa de puesta en marcha deberá reiniciarse.

**4**


Comprobar si el programa de puesta en marcha se ha ejecutado completamente (LED azul encendido).

**5**

Insertar el filtro de carbón activo.

**6**

Retirar la tapa rosada del agente limpiador para la boquilla y extraer el compartimento de carga del WC. Levantar y voltear la botella. El agente limpiador para la boquilla entra por sí solo en el depósito. No apretar la botella, porque de lo contrario podría salpicar el agente limpiador para la boquilla.

**7**


Insertar el compartimento de carga y cerrar la tapa de mantenimiento.




Si no se inserta el filtro de carbón activo y no se rellena el depósito del agente limpiador para la boquilla, se enciende el LED rojo.

**8**


Tapar con la mano la ventana de la detección del usuario y mantenerla tapada.




- 9** Comprobar si el botón <Extracción de olores> y el botón <Secador> están pulsados en el panel de control. De no ser así, pulsar ambos botones. La extracción de olores arranca.




- 10** Pulsar el botón <Ducha>. El brazo-ducha sale y el chorro de agua se activa. Aumentar la intensidad del chorro de agua desplazando la tecla deslizante hacia delante <+>, o reducirla, desplazando la tecla deslizante hacia atrás <->.



- 11** Pulsar nuevamente el botón <Ducha>. El brazo-ducha retrocede. El brazo del secador sale y el secador arranca.




- 12** Retirar la mano de la ventana de la detección del usuario. El secador se para.



- i** Para que el mando a distancia reconozca el WC, la distancia entre el mando a distancia y el WC debe ser inferior a 1 m.

- 13** Abrir la cubierta del mando a distancia hasta el tope. A continuación, retirar la tapa corredera apretando el bloqueo e insertar las pilas adjuntas (3 x tamaño AAA/Tipo 1,5 V) en el mando a distancia.



- 14** Retirar la protección contra salpicaduras y guardarla para un uso posterior.

Resultado


Las funciones fueron comprobadas correctamente.

El WC está listo para funcionar.

Aceptación

Entregar al cliente el WC listo para funcionar

- 1** Explicar al cliente las funciones principales del WC.
- i** Si desea información detallada, consulte las instrucciones de uso.
- 2** Entregarle al cliente la documentación para el cliente final.
- 3** Cumplimentar junto con el cliente la tarjeta de garantía (documentación para el cliente final), pegar el adhesivo con el número de serie y enviarla a Geberit.




- 4** Pegar un segundo adhesivo con el número de serie para un uso posterior, p. ej. en la última página de las instrucciones de uso.

Primeira colocação em funcionamento


Antes da colocação em funcionamento, do enchimento do filtro de carvão activo e do líquido desinfectante dos ejectores, é executado um programa de colocação em funcionamento automático. Duração do programa 2–9 minutos.

Colocar a sanita e o autoclismo em funcionamento


- 1** Colocar a protecção contra salpicos.



- 2** Abrir a tampa de manutenção.



- 3** Manter o botão principal (1) premido e ligar, simultaneamente, o botão principal (2). Aguardar até o braço do secador avançar e o LED azul piscar. O programa de colocação em funcionamento arranca.



- i** Enquanto o LED azul piscar, o programa de colocação em funcionamento está activo. Caso ocorra um erro, o programa encerra após 9 minutos, piscando o diodo luminoso vermelho.

i Se o LED vermelho piscar, é necessário eliminar a avaria (por exemplo, falta de água) e reiniciar novamente o programa de colocação em funcionamento.




- 4** Verificar se o programa de colocação em funcionamento foi totalmente executado (LED azul acende).



- 5** Introduzir o filtro de carvão activo.



- 6** Retirar a tampa do líquido de limpeza dos ejectores e abrir o compartimento de enchimento do sistema integrado de lavagem. Levantar o frasco e virá-lo ao contrário. O líquido de limpeza dos ejectores escorre automaticamente para dentro do depósito. Não apertar o frasco, sob perigo do líquido de limpeza dos ejectores espirrar e derramar.




- 7** Fechar o compartimento de enchimento e fechar a tampa de manutenção.


i Se o filtro de carbono activo não estiver colocado e o nível de líquido desinfectante para o bocal não estiver reposto, o LED vermelho acende.




- 8** Com a mão, cobrir o janela da detecção de utilizador e mantê-la coberta.




- 9** Verificar se a tecla <purificação do ar> e a tecla <secador> estão premidas no comando local. Caso não estejam, premi-las. A purificação do ar inicia-se.




- 10** Pressionar a tecla <jacto de água>. O braço do jacto de água avança totalmente e é projectado o jacto de lavagem. Regular a intensidade do jacto, accionando o selector para a frente <+> para aumentar, ou para trás <-> para baixar.



- 11** Pressionar novamente a tecla <jacto de água>. O braço do jacto recua. O braço do jacto avança e o secador começa a funcionar.




- 12** Retirar a mão da janela da detecção de utilizador. O secador pára.



- i** Para que o comando remoto detecte o sistema de lavagem a distância entre o comando remoto e o sistema de lavagem deve ser inferior a 1 m.

- 13** Abrir a tampa do comando remoto até ao batente. Em seguida, comprimindo o dispositivo de fixação, retirar a tampa e colocar as pilhas fornecidas com o equipamento (3 x AAA/tipo 1.5 V) no comando remoto.



- 14** Retirar a protecção contra respingos e guardar para uma utilização posterior.

Resultado

O teste às funções foi realizado com êxito. O sistema de lavagem está operacional.

Recepção


A sanita e o autoclismo devem ser entregues ao cliente nas devidas condições de funcionamento

- 1** Explicar ao cliente as principais funções da sanita e do autoclismo.

i É possível encontrar mais informações nas instruções de utilização.

- 2** Entregar ao cliente a documentação para o cliente final.

- 3** Preencher o certificado de garantia juntamente com o cliente (documentação para o cliente final), colar o autocolante com número de série e remeter para a Geberit.




- 4** Colar um segundo autocolante com número de série para utilização posterior, por exemplo, na última página das instruções de utilização.

Første ibrugtagning


Før isætning og påfyldning af det aktive kulfILTER og dysterengøringsmidDEL kØRES DER ET AUTOMATISK IDRIFTAGNINGSPROGRAM. PROGRAMMET VARER 2-9 MINUTTER.

Tag toilet i brug


- 1** Sæt stænkbeskyttelsen på.



- 2** Åbn servicelemmen.



- 3** Tryk på hovedknappen (1), og hold den nede, mens hovedafbryderen (2) tilkobles. Vent, indtil fœnarmen kører ud og den blå LED blinker. IDRIFTAGNINGSPROGRAMMET BEGYNDER.



- i** IDRIFTAGNINGSPROGRAMMET ER I GANG, SÅ LÆNGE DEN BLÅ LED LYSER. SKULLE DER OPSTÅ EN FEJL, AFBRYDES PROGRAMMET EFTER 9 MINUTTER, OG DEN RØDE LED BLINKER.


- i** HVIS DEN RØDE LED BLINKER, SKAL FEJLEN (F.EKS., VANDMANGEL) UDBEDRES OG IDRIFTAGNINGSPROGRAMMET STARTES IGEN.

4


Tjek, om hele idriftagningsprogrammet er blevet kørt (den blå LED lyser).

**5**

Isæt det aktive kulfILTER.

**6**


Tag hætten af dysterengøringsmidlet, og træk toilet påfyldningsrum ud. Løft flasken, og drej den. Dysterengøringsmidlet løber automatisk i tanken. Pres ikke på flasken, da dysterengøringsmidlet ellers kan sprøjtes ved siden af.

**7**


Skub påfyldningsrummet på plads, og luk servicelemmen.

**8**


Tildæk vinduet med brugeridentifikationen med hånden, og hold hånden over det.




- 9** Tjek, om der er trykket på knapperne <Lugtudsugning> og <Føntørring> på kontrolpanelet. Skulle det ikke være tilfældet, tryk på begge knapper. Lugtudsugningen starter.




- 10** Tryk på knappen <Douche>. Douchearmen kører ud, og douchestrålen starter. Douchestrålens styrke øges ved at bevæge glidestykket frem <+>, den sænkes ved at bevæge glidestykket tilbage <->.



- 11** Tryk på knappen <Douche> igen. Douchearmen går tilbage. Fønarmen kører ud, og føntørringen starter.




- 12** Tag hånden væk fra vinduet med brugeridentifikationen. Føntørringen standser.



i For at fjernbetjeningen genkender toilet, skal fjernbetjeningen befinde sig under 1 m fra toilet.

- 13** Skub fjernbetjenings beskyttelseskappe på indtil anslag. Fjern derefter glidestykket ved at trykke på arreteringen, og sæt de medfølgende batterier (3 x størrelse AAA / type 1.5 V) i fjernbetjeningen.



- 14** Fjern stænkbeskyttelsen, og gem den til senere brug.

Resultat


Alle funktioner er blevet testet og fungerer som de skal.

Toilet er klart til brug.

Aflevering

WC'et skal udleveres til kunden klar til brug

- 1** Forklar kunden WC'ets hovedfunktioner.
- i** Der kan indhentes detaljerede oplysninger i betjeningsvejledningen.
- 2** Slutkundematerialet skal udleveres til kunden.
- 3** Udfyld garantibevistet sammen med kunden (slutkundemateriale), sæt klistermærket med serienummeret på, og send det til Geberit.




- 4** Sæt et andet klistermærke med serienummeret på til senere brug, f.eks. på den sidste side af betjeningsvejledningen.

Første gangs bruk


Før bruk hhv. påfylling av aktivt kullfilter og diserengjøringsmiddel kjøres først et automatisk oppstartprogram. Programmet varer 2–9 minutter.

Ta i bruk WC


- 1** Sett på sprutvern.



- 2** Åpne vedlikeholdsluken.



- 3** Hold hovedknappen (1) inne og slå samtidig på hovedbryteren (2). Vent til varmlufttørkerens arm er skjøvet ut og den blå LED-en blinker.
Oppstartprogrammet begynner.



i Oppstartprogrammet er aktivt så lenge den blå LED-en blinker. Hvis det oppstår en feil, avbrytes programmet etter 9 minutter og den røde LED-en blinker.

i Hvis den røde LED-en blinker, må feilen (f.eks. for lite vann) utbedres og oppstartprogrammet startes på nytt.




4

Kontroller om oppstartprogrammet er fullstendig gjennomkjørt (blå LED lyser).





5

Monter aktivkullfilteret.



6

Skru av korken på diserengjøringsmidlet og trekk ut påfyllingsskuffen i WC. Løft og snu flasken. Diserengjøringsmidlet renner automatisk ned i tanken. Ikke trykk på flasken, ellers kan diserengjøringsmidlet sprute ut.



7

Skyv påfyllingsskuffen inn og lukk vedlikeholdsluken.




Dersom det ikke blir brukt aktivt kullfilter og diserengjøringsmidler eller disse ikke fylles opp, lyser den røde LED-en.




8


Dekk til vinduet for brukeridentifikasjonen med hånden og hold det tildekket.




- 9** Kontroller om knappen <luktavslag> og knappen <varmlufttørker> på det lokale kontrollpanelet er betjent. Hvis ikke, trykk på begge knappene. Luktavslaget starter.




- 10** Trykk på <dusj>-knappen. Dusjarmen skyves ut og dusjstrålen starter. Styrken på dusjstrålen kan økes ved å føre skyvemekanismen forever <+>, eller reduseres ved å skyve den bakover <->.



- 11** Trykk på <dusj>-knappen en gang til. Dusjarmen går tilbake. Armen på varmlufttørkeren skyves ut og varmluftens starter.




- 12** Ta hånden bort fra vinduet for brukeridentifikasjonen. Varmlufttørkeren stopper.



- i** For at fjernkontrollen skal registrere WC, må avstanden mellom fjernkontroll og WC være mindre enn 1 meter.

- 13** Skyv dekselet på fjernkontrollen helt på. Fjern skyvedekselet ved å trykke på sperren, og legg de medfølgende batteriene (3 x størrelse AAA/ type 1,5 V) inn i fjernkontrollen.



- 14** Ta vekk sprutvernet og oppbevar det for senere bruk.


Resultat

Alle funksjoner er testet og funnet i orden.
Nå er WC-et klart til bruk.

Overlevering

Overlever WC-et til kunden klart til bruk

- 1** Forklar kunden hovedfunksjonene på WC-et.
- i** Du finner detaljerte opplysninger i bruksanvisningen.
- 2** Gi sluttkundepapirene til kunden.
- 3** Fyll ut garantikortet sammen med kunden (sluttkundepapirer), klistre på serienummermerket og send det til Geberit.




- 4** Fest et andre serienummermerke på siste side i bruksanvisningen for senere bruk.

Första idrifttagandet


Innan du sätter in aktivt kolfilter resp. fyller på kolfiltret och rengöringsmedel för munstycket skall ett automatiskt idrifttagningsprogram köras. Programtiden är 2–9 minuter.

Ta toaletten i drift


- 1** Sätt på stänkskyddet.



- 2** Öppna underhållsluckan.



- 3** Håll huvudknappen (1) nertryckt och slå samtidigt på huvudbrytaren (2). Vänta tills fläktarmen är utkörd och blå LED blinkar.
Idrifttagningsprogrammet startar.



Så länge blå LED blinkar är idrifttagningsprogrammet aktivt. Om ett fel uppstår avbryts programmet efter 9 minuter och röd LED blinkar.



Blinkar röd LED måste störningen åtgärdas (t. ex. brist på vatten) och idrifttagningsprogrammet startas igen.



4

Kontrollera att idrifttagningsprogrammet har körts helt klart (blå LED lyser).




5

Sätt in aktivt kolfiltret.



6

Ta bort locket på rengöringsmedlet för munstycket och drag ut påfyllningsfacket på WC. Lyft på flaskan och vänd den. Rengöringsmedlet för munstycket rinner automatiskt ner i tanken. Tryck inte på flaskan, eftersom rengöringsmedlet då kan stänka bredvid.



7

Skjut in påfyllningsfacket och stäng underhållsluckan.




Om aktivtkolfiltret och rengöringsmedlet för munstycket inte används eller fylls på lyser den röda LED:n.




8


Täck över användaridentifieringens fönster med handen och håll det täckt.




- 9** Kontrollera att knappen <Luktutsug> samt knappen <Fön> på manöverpanelen har tryckts ned. Annars trycker du på båda knapparna. Luktutsuget startar.




- 10** Tryck på knappen <Duscha>. Duscharmen kör ut och duschstrålen startar. Öka duschstrålens styrka genom att skjuta reglaget framåt <+>, minska genom att skjuta bakåt <->.



- 11** Tryck åter på knappen <Duscha>. Duscharmen kör bakåt. Fönarmen kör ut och fönren startar.




- 12** Tag bort handen från fönstret för användaridentifieringen. Fönren stannar.



- i** Avståndet mellan fjärrkontrollen och WC måste vara mindre än 1 m för att fjärrkontrollen ska kunna identifiera toaletten.

- 13** Skjut ut locket på fjärrkontrollen till stoppet. Ta bort skjutlocket genom att trycka på låset och lägg i bifogade batterier (3 x AAA/typ 1.5 V) i fjärrkontrollen.



- 14** Ta bort stänkskyddet och förvara det för senare användning.

Resultat

Funktionerna har testats framgångsrikt.
Toaletten är klar för användning.

Leveranskontroll


Lämna den driftklara toaletten till kunden

- 1** Förklara WC:ns huvudfunktioner för kunden.

- i** Detaljerad information hittar du i bruksanvisningen.

- 2** Lämna över sluttaktdokumenten till kunden.

- 3** Fyll i garantikortet tillsammans med kunden (sluttaktdokument), klistica fast etiketten med serienumret och skicka det till Geberit.




- 4** Klistica fast en annan etikett med serienummer för senare användning, t.ex. på den sista sidan i bruksanvisningen.

Ensimmäinen käyttöönotto


Ennen aktiivihiilisuodattimen ja suutinpuhdistusaineen paikalleen asettamista ja asianmukaista täytöötä suoritetaan automaattinen käyttöönotto-ohjelma. Ohjelman kesto 2–9 minuuttia.

WC käyttöönotto


- 1** Aseta roiskesuoja paikalleen.



- 2** Avaa huoltoluukku.



- 3** Pidä pääpainiketta (1) painettuna ja kytke pääkytkin (2) päälle samaan aikaan. Odota, kunnes kuivainvarsi on tullut kokonaan ulos ja sininen LED vilkkuu. Käyttöönotto-ohjelma käynnistyy.



- i** Niin kauan kuin sininen LED vilkkuu, käyttöönotto-ohjelma on aktiivinen. Jos ilmenee vika, ohjelma keskeytyy 9 minuutin kuluttua ja punainen LED vilkkuu.


- i** Jos punainen LED vilkkuu, häiriö (esim. puuttuva vesi) täytyy korjata ja käyttöönotto-ohjelma on käynnistettävä uudelleen.

**4**


Tarkasta, onko käyttöönotto-ohjelma päättynyt kokonaan (sininen LED palaa).

**5**

Aseta aktiivihiilisuodatin paikalleen.

**6**

Irrota suutinpuhdistusaineen kierrehattu ja vedä WC täytökoteloa ulos. Nosta pulloa ja käänna se ylösalaisin. Suutinpuhdistusaine valuu automaatisesti säiliöön. Älä purista pulloa, koska tällöin suutinpuhdistusainetta voi roiskua viereen.

**7**


Työnnä täytökoteloa sisään ja sulje huoltoluukku.




i Jos aktiivihiilisuodatinta ja suutinpuhdistusainetta ei käytetä tai täytetä, palaa punainen LED-valo.

**8**


Peitä käyttäjäläimaisimen ikkuna kädellä ja pidä se peitettyän.




- 9** Tarkasta, ovatko painikkeet <Ilmanraikastin> ja <Kuivain> painettuina paneeliohjauksessa. Jos ei, paina molempia painikkeita. Ilmanraikastin käynnistyy.




- 10** Paina painiketta <Suihku>. Suihkuvarsi siirtyy ulos ja vesisuihku käynnistyy. Nosta vesisuihkun voimakkuutta painamalla keinupainiketta eteen <+> tai laske sitä painamalla keinupainiketta taakse <->.



- 11** Paina uudelleen painiketta <Suihku>. Suihkuvarsi siirtyy takaisin. Kuivainvarsi siirtyy ulos ja kuivain käynnistyy.




- 12** Ota kätesi pois käyttäjäläismisen ikkunan edestä. Kuivain pysähtyy.



i Kauko-ohjaimen täytyy olla alle 1 m:n etäisyydellä WC, jotta kauko-ohjain tunnistaisi WC.

- 13** Työnnä kauko-ohjaimen liukukansi auki vasteeseen asti. Irrota sen jälkeen liukukansi painamalla lukitusta ja aseta mukana toimitetut paristot (3 x AAA 1,5 V) kaukosäätimeen.



- 14** Poista roiskesuoja ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.


Tulos

Toiminnot on testattu ja ne ovat kunnossa. WC-istuin on käytövalmis.

Toimitaminen

WC-istuimen luovuttaminen asiakkaalle käytövalmiina

- 1 Selitä WC:n päätoiminnot asiakkaalle.
- 2 **i** Yksityiskohtaiset tiedot ovat käyttöohjeessa.
- 3 Luovuta asiakkaalle loppuasiakkaan asiakirjat.
- 4 Täytä takuu kortti (loppuasiakkaan asiakirjat) asiakkaan kanssa, liimaa siihen sarjanumerotarra ja lähetä se Geberitille.




- 4 Liimaa toinen sarjanumerotarra myöhempää käyttöä varten esim. käyttöohjeen viimeiselle sivulle.

Pierwsze uruchomienie


Przed założeniem filtra węglowego względnie uzupełnieniem środka do czyszczenia dysz włączany jest automatyczny program uruchomienia funkcji toalety myjącej. Czas trwania programu: 2–9 minut.

Uruchamianie toalety


- Założyć osłonę zabezpieczającą.



- Otworzyć klapkę otworu konserwacyjnego.



- Nacisnąć i przytrzymać przycisk główny (1), włączając jednocześnie wyłącznik główny (2). Zaczekać, aż ramię suszarki się wysunie, a niebieska kontrolka zacznie migać. Program uruchomienia funkcji toalety zostaje włączony.



Program ten jest aktywny, dopóki miga niebieska kontrolka. Jeżeli wystąpi błąd, program zostaje przerwany po 9 minut i miga czerwona kontrolka.



Jeżeli miga czerwona kontrolka, należy usunąć usterkę (np. brak wody) i ponownie włączyć program uruchomienia funkcji toalety.




4

Sprawdzić, czy program uruchomienia funkcji toalety zakończył się pomyślnie (niebieska kontrolka świeci się).





5

Założyć filtr węglowy.



6

Zdjąć zakrętkę z butelki ze środkiem do czyszczenia dysz i wysunąć szufladkę dozownika, znajdująca się na WC. Podnieść i odwrócić butelkę. Środek do czyszczenia dysz automatycznie spływa do zbiornika. Nie należy ściskać butelki, gdyż płyn może opryskać inne części toalety.



7

Wsunąć szufladkę dozownika i zamknąć klapkę otworu konserwacyjnego.




Jeśli filtr węglowy nie zostanie założony, a środek do dezynfekcji dyszy zastosowany, świeci się czerwona kontrolka.




8


Zasłonić dłonią okienko czujnika wykrywania użytkownika.




- 9** Sprawdzić, czy na panelu sterowania wciśnięty jest przycisk <Odsysanie zanieczyszczonego powietrza> oraz przycisk <Suszarka>. Jeżeli nie, nacisnąć obydwa przyciski. Urządzenie do odsysania zanieczyszczonego powietrza włącza się.



- 10** Nacisnąć przycisk <Natrysk>. Ramię natryskowe wysuwa się i włącza się strumień wody. Intensywność strumienia wody można zwiększyć lub zmniejszyć, naciskając odpowiednio przyciski <+> lub <->.



- 11** Ponownie nacisnąć przycisk <Natrysk>. Ramię natryskowe chowa się. Ramię suszarki wysuwa się i włącza się suszarka.




- 12** Odsłonić okienko czujnika wykrywania użytkownika. Suszarka wyłącza się



i Aby pilot mógł rozpoznać WC, nie może się on znajdować dalej niż w odległości 1 m od toalety.

- 13** Przesunąć do oporu osłonę pilota. Następnie naciskając blokadę, zdjąć osłonę pilota i założyć załączone baterie (3 x typ AAA/1,5 V)



- 14** Zdjąć osłonę zabezpieczającą i zachować do ponownego zastosowania.


Wynik

Funkcje zostały prawidłowo przetestowane. Toaleta jest gotowa do eksploatacji.

Odbiór

Przekazanie klientowi toalety gotowej do eksploatacji

- 1** Objaśnić klientowi główne funkcje toalety.
- i** Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
- 2** Przekazać klientowi dokumentację.
- 3** Wypełnić z klientem kartę gwarancyjną (dokumentacja dla klienta końcowego), przykleić naklejkę z numerem seryjnym i przesyłać do firmy Geberit.




- 4** Przykleić drugą naklejkę z numerem seryjnym do ponownego zastosowania, np. na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

Első üzembe helyezés


Használat, ill. az aktív szénszűrő és a szórófejtisztító betöltése előtt először egy automatikus üzembe vételi program indul el. A program időtartama 2–9 perc.

A WC üzembe helyezése


- 1** Helyezze fel a spriccelés elleni védőlapott.



- 2** Nyissa ki a karbantartónyílást.



- 3** Tartsa lenyomva a főnyomógombot (1), és ezzel egyidőben kapcsolja be a főkapcsolót (2). Várjon, amíg a szárítókar kijön, és a kék LED villogni kezd. Elkezdődik az üzembe helyezési program.



i Amíg az üzembe helyezési program fut, a kék LED villog. Hiba esetén a program 9 perc múlva leáll, és a piros LED-kijelző kezd el villogni.


i Ha a piros LED-kijelző villog, a zavart (pl. hiányzó vizet) el kell hárítani, és az üzembe helyezési programot még egyszer el kell indítani.

**4**


Ellenőrizze, hogy az üzembe helyezési program teljesen befejeződött-e (a kék LED világít).

**5**

Helyezze be az aktív szénszűrőt.

**6**

Vegye le a szórófejtisztító-folyadék kupakját, és húzza ki a WC töltőrekeszét. Emelje fel és fordítsa el a flakont. A szórófejtisztító folyadék automatikusan a tartályba folyik. Ne nyomkodja a flakont, mert a szórófejtisztító-folyadék kifröccsenhet.

**7**


Tolja vissza a töltőrekeszt, és zárja le a karbantartónyílást.




Ha nem helyezi be az aktív szénszűrőt és a fűvökához való tisztítószert, ill. nem tölti fel, világít a piros LED.

**8**


Kezével fedje le a használatérzékelő ablakát, és tartsa lefedve.




- 9** Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen a <szagelszívás> és a <száritás> nyomógombok le vannak-e nyomva. Ha nincsenek, nyomja be minden két nyomógombot. A szagelszívás elkezdődik.




- 10** Nyomja meg a <zuhany> gombot. A zuhanykar kijön a panelból, és elindul a zuhany sugár. A vízsugár erősséget a tolókar előre mozgatásával <+> lehet növelni, illetve hátrafelé mozgatással <-> lehet csökkenteni.



- 11** Nyomja meg ismét a <zuhany> gombot. A zuhanykar visszahúzódik. A száritókar kijön a panelból, és a száritás megkezdődik.




- 12** Vegye le a kezét a használatérzékelő ablakról. A száritás leáll.



i A távirányító csak akkor ismeri fel a WC-t, ha a távirányító és a WC közötti távolság kisebb, mint 1 m.

- 13** Tolja ütközésig a távirányító fedelét. A reteszelt megnagyomásával távolítsa el a tolófelelet, és helyezze a távirányítóba a mellékelt elemeket (3 x AAA/1,5 V-os elem).



- 14** Távolítsa el a fröccsenésvédőt, és tegye el későbbi használatra.


Eredmény

Ezzel a funkciókat sikeresen ellenőrizte.
A WC üzemkész.

Átvétel

A WC üzemkész átadása az ügyfélnek

- 1 Magyarázza el az ügyfélnek a WC főbb funkciót.
- 2 Részletes információk a kezelési utasításban találhatók.
- 3 Adja át a végfelhasználói dokumentumokat az ügyfélnek.
- 4 Töltesse ki az ügyféllel a garancia papírt (végfelhasználói dokumentumok), ragassza fel a gyártási számot tartalmazó matricát, és küldje el a Geberit vállalatnak.




- 4** Későbbi felhasználás céljából ragassza fel a gyártási számot tartalmazó másik matricát pl. a kezelési utasítás utolsó oldalára.

Prvé uvedenie do prevádzky


Pred nasadením, resp. naplnením filtra s aktívnym uhlím a čistiacej tekutiny na dýzu najprv prebehne automatické uvedenie zariadenia do činnosti. Trvanie programu 2-9 minút.

Uvedenie WC do prevádzky


- 1** Nasadte ochranu proti striekaniu.



- 2** Otvorte servisnú klapku.



- 3** Stláčajte hlavné tlačidlo (1) a súčasne zapnite hlavný spínač (2). Počkajte kým sa vysunie rameno fénu a bliká modrá LED. Začína sa uvedenie do činnosti.



Kým bliká modrá LED, uvedenie do činnosti je aktívne. Ak sa vyskytne chyba, program sa po 9 minútach preruší a bliká červená LED.



Ak bliká červená LED, porucha (napr. netečie voda) odstráňte poruchu a znova spusťte uvedenie do činnosti.




- 4**

Skontrolujte, či prebehol plný program uvedenia do činnosti (svieti modrá LED).





- 5**

Vložte filter s aktívnym uhlím.



- 6**

Snímte uzáver čistiacej tekutiny a vytiahnite napíňaciu priehradku pri WC. Nadvihnite a otočte flášu. Čistiaci prostriedok automaticky tečie do nádrže. Flášu nestláčajte, čistiaci prostriedok môže vystreknuť.



- 7**

Napíňaciu priehradku zatlačte a zavorte servisnú klapku.




Ak nie je nasadený filter s aktívnym uhlím, respektíve nie je doplnený prostriedok na čistenie trysky, svieti červená LED dióda.




- 8**


Rukou prikryte okienko rozpoznania užívateľa a ďalej prikryvajte.




- 9** Skontrolujte, či sú na obslužnom poli stlačené tlačidlá <Odsávanie zápachu> a <Fén>. Ak nie, stlačte obidve tlačidlá. Odsávanie zápachu sa spustí.




- 10** Stlačte <Sprcha>. Rameno sprchy sa vysunie a prúd vody sa spustí. Silu prúdu vody zvýšime posúvaním krytu dopredu <+> alebo znížime posúvaním dozadu <->.



- 11** Znova stlačte tlačidlo <Sprcha>. Rameno sprchy sa zasunie späť. Rameno fénu sa vysunie a fén sa spustí.




- 12** Odtiahnite ruku od okienka registrácie užívateľa. Fén vypne.



- i** Aby diaľkový ovládač rozpoznal WC, vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a WC musí byť menšia ako 1 m.

- 13** Kryt diaľkového ovládača odsuňte až na doraz. Potom stlačením aretacie odstráňte kryt a vložte priložené batérie (3 x veľkosť AAA/typ 1.5 V) do diaľkového ovládača.



- 14** Odstráňte ochranu proti striekaniu a uschovajte ju pre ďalšie použitie.

Výsledok

Funkcie boli úspešne testované.
WC je pripravené na prevádzku.

Prevzatie


WC odovzdajte zákazníkovi pripravené na prevádzku

- 1** Zákazníkovi vysvetlite hlavné funkcie na WC.

- i** Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu.

- 2** Zákazníkovi odovzdajte podklady pre konečného užívateľa.

- 3** So zákazníkom vyplňte záručný list (podklady pre konečného užívateľa), nalepte štítk s výrobným číslom a pošlite ich spoločnosti Geberit.




- 4** Druhý štítk s výrobným číslom pre neskoršie použitie nalepte napr. na poslednú stranu návodu na obsluhu.

První uvedení do provozu


Před nasazením resp. naplněním filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky nejprve proběhne automatický program pro uvedení do provozu. Doba trvání programu 2 - 9 min.

Uvedení WC do provozu


- Nasadte plastový kryt pro servis.



- Otevřete krytku údržby.



- Držte stisknuté hlavní tlačítko (1) a současně zapněte hlavní spínač (2). Vyčkejte, až se vysune fénovací rameno a začne blikat modrá LED. Program pro uvedení do provozu se spustí.




- i** Dokud modrá LED bliká, je program pro uvedení do provozu aktivní. Vyskytne-li se chyba, pak se program po 9 minutách přeruší a začne blikat červená LED.

- i** Pokud bliká červená LED, je nutno poruchu (např. chybějící voda) odstranit a znova spustit program pro uvedení do provozu.


- Zkontrolujte, zda program pro uvedení do provozu kompletně proběhl (modrá LED svítí).



- Nasadte filtr s aktivním uhlím.



- Sejměte víčko prostředku pro čištění trysky a povytáhněte plnicí příhrádku WC. Nadzvedněte a otočte láhev. Prostředek pro čištění trysky automaticky vtéká do nádržky. Láhev nestlačujte, protože by jinak prostředek pro čištění trysky mohl vystříknout vedle.




- Zasuňte plnicí příhrádku a uzavřete krytku údržby.


- i** Pokud není používán, resp. doplněn filtr s aktivním uhlím a prostředek pro čištění trysky, svítí červená LED.




- Rukou zakryjte okénko rozeznání uživatele a držte je zakryté.




- 9** Zkontrolujte, zda je stisknuté tlačítko <Odsávání zápachu> a tlačítko <Fén> na místním ovládání. Pokud tomu tak není, pak obě tlačítka stiskněte. Spustí se odsávání zápachu.




- 10** Stiskněte tlačítko <Sprchování>. Vysune se rameno s tryskou a spustí se sprchovací proud. Intenzitu sprchovacího proudu můžete zvýšit posunutím posuvného tlačítka dopředu <> nebo snížit posunutím tlačítka dozadu <>.



- 11** Znovu stiskněte tlačítko <Sprchování>. Rameno s tryskou se zasune. Vysune se fénovací rameno a spustí se fén.




- 12** Sejměte ruku z okénka rozeznání uživatele. Fén se zastaví.



i Aby dálkové ovládání rozpoznalo WC, musí být vzdálenost dálkového ovládání od WC menší než 1 m.

- 13** Nasuňte kryt dálkového ovládání až na doraz. Následně stisknutím zarážky odstraňte posuvný kryt a vložte přiložené baterie (3 x velikost AAA/ typ 1.5 V) do dálkového ovládání.



- 14** Odstraňte plastový kryt pro servis a uschovějte jej pro pozdější použití.

Výsledek

Funkce byly úspěšně otestovány.

WC je připraveno k provozu.

Převzetí


Předání WC připraveného k provozu zákazníkovi

- 1** Vysvětlete zákazníkovi hlavní funkce WC.

i Podrobné informace najdete v návodu k obsluze.

- 2** Předejte zákazníkovi dokumentaci pro koncového zákazníka.

3 Vyplňte se zákazníkem záruční list (dokumentace pro konečného zákazníka), nalepte na něj nálepku s číslem série a zašlete firmě Geberit.




- 4** Druhou nálepku s číslem série pro pozdější použití nalepte např. na poslední stránku návodu k obsluze.

Začetek uporabe


Pred uporabo napolnite ogljeni filter in čistilno sredstvo za šobo in nato se samodejno zažene zagonski program. Program traja od 2 do 9 min.

Upravljanje stranišča


- 1** Namestite zaščito pred pršenjem.



- 2** Odprite odprtino za vzdrževanje.



- 3** Pritisnite in držite glavno aktivirno tipko (1) in hkrati vklopite glavno stikalo (2). Počakajte, da se izvleče držalo fena in modra LED dioda začne utripati. Zažene se zagonski program.



- i** Dokler modra LED dioda utripa, je zagonski program aktivен. Če se pojavi napaka, se delovanje programa po 9 minutah prekine in utripati začne rdeča LED dioda.

- i** Če utripa rdeča LED dioda, se mora napaka (npr. pomanjkanje vode) odpraviti in ponovno zagnati zagonski program.



4

Preverite, ali se je zagonski program v celoti zaključil (modra LED dioda sveti).




5

Vstavite ogljeni filter.



6

Odstranite zaključno kapo čistilnega sredstva za šobo in izvlecite predal za polnjenje pri WC-ju. Dvignite in obrnite steklenico. Čistilno sredstvo za šobo samodejno teče v rezervoar. Steklenice ne stiskajte, ker lahko čistilno sredstvo za šobo teče mimo steklenice.



7

Predal za polnjenje vstavite nazaj in zaprite odprtino za vzdrževanje.


i

Če aktivni ogljeni filter in čistilno sredstvo za šobo nista pravilno vstavljeni ali napolnjena, zasveti rdeča svetilna dioda LED.




8


Z roko pokrijte okno odzračevalnega ventila.




- 9** Preverite, ali sta na tipkovnici pritisnjeni aktivirni tipki <Odsesavanje neprijetnih vonjav> in <Fen>. Če ne, pritisnite obe aktivirni tipki. Odzračevanje smradu se aktivira.




- 10** Pritisnite aktivirno tipko <Tuš>. Tuš ročica se iztegne in začne samodejno delovati. Moč curka prhe se lahko s premikom drsnika naprej <+> poveča ali s pomikom nazaj <-> zmanjša.



- 11** Ponovno pritisnite aktivirno tipko <Tuš>. Tuš ročica se pomakne nazaj. Držalo fena se iztegne in začne samodejno delovati.




- 12** Odmaknite roko z okna odzračevalnega ventila. Fen preneha delovati.



i Da daljinsko upravljanje zazna WC, je pomembno, da je razdalja med daljinskim upravljanjem in WC-jem manjša od 1 m.

- 13** Pokrov daljinskega upravljalnika odprite do omejila. Nato pritisnite omejilec in odstranite drsnik in priložene baterije (3 x velikost AAA/tip 1.5 V) vstavite v daljinsko upravljanje.



- 14** Odstranite zaščito pred pršenjem in jo hranite za poznejšo uporabo.


Rezultat

Funkcije so bile uspešno preizkušene.
WC je pripravljen za uporabo.

Prevzem

Stranišče naj bo pripravljeno na obratovanje, ko ga izročite stranki

- 1 Stranki pojasnite glavne funkcije WC-ja.
- 2 Podrobnejše informacije glejte v navodilih za uporabo.
- 3 Stranki je treba predati dokumentacijo za končnega uporabnika.
- 4 S stranko izpolnite garancijski list (dokumentacijo za končnega uporabnika), nanj nalepite nalepko s serijsko številko in ga pošljite podjetju Geberit.




- 4** Drugo nalepko s serijsko številko nalepite na npr. zadnjo stran navodil za uporabo, da jo boste kasneje lahko koristili.

Prvo puštanje u pogon


Prije upotrebe odnosno punjenja filtera od aktivnog ugljena i sredstva za čišćenje mlaznice provodi se automatski program stavljanja u pogon. Program traje 2-9 min.

Puštanje WC-a u pogon


- 1** Staviti zaštitu od prskanja.



- 2** Otvorite vratašca za održavanje.



- 3** Držite pritisnutom glavnu tipku (1) i istovremeno uključite glavni prekidač (2). Pričekajte dok ne izade ručica fena i ne zatreperi plava LED dioda. Pokreće se proces stavljanja u pogon.



i Dok god treperi plava LED dioda, aktiviran je program stavljanja u pogon. Ako dođe do neke greške, program se zaustavlja nakon 9 minuta i upali se crvena LED dioda.


i Ako gori crvena LED dioda, potrebno je ukloniti smetnju (npr. ako nema vode) i ponovno pokrenuti program stavljanja u pogon.

**4**


Provjerite je li program stavljanja u pogon izvršen do kraja (gori plava LED dioda).

**5**

Umetnite filter od aktivnog ugljena.

**6**

Skinite poklopac sa sredstva za čišćenje mlaznice i izvucite pretinac za punjenje na WC-u. Podignite bočicu i okrenite je. Sredstvo za čišćenje mlaznice automatski teče u pretinac. Ne stišćite bočicu da ne poprskate okolo sredstvo za čišćenje.

**7**


Gurnite natrag pretinac i zatvorite poklopac za održavanje.




Ukoliko filter od aktivnog ugljena i sredstvo za dezinfekciju mlaznica nisu postavljeni odnosno napunjeni, zasvjetliti će crvena LED dioda.

**8**


Prekrijte rukom prozorčić ćelije za registriranje korisnika na WC-a i držite.




- 9** Provjerite jesu li na WC-u pritisnute tipke <odsisavanje neugodnih mirisa> i <fen>. Ako nisu, pritisnite ih. Odsisavanje neugodnih mirisa se pokreće.




- 10** Pritisnite tipku <tuš>. Iskače cjevčica tuša i i ispušta mlaz vode. Povećajte ili smanjite jačinu mlaza tuša tako da kliznik pomaknete prema naprijed <+> ili prema natrag <->.



- 11** Pritisnite ponovno tipku <tuš>. Cjevčica tuša se uvlači natrag. Iskače cjevčica fena i aktivira se fen.




- 12** Maknite ruku s ćelije za registriranje korisnika. Fen se zaustavlja.



i Da bi daljinski upravljač prepoznao WC, potrebno je da kod stavljanja baterija udaljenost između daljinskog upravljača i WC-a bude manja 1 m.

- 13** Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču do graničnika. Zatim pritiskom na zaglavnik maknите klizni zatvarač i umetnite u upravljač priložene baterije (3 x veličina AAA/tip 1,5 V).



- 14** Maknite zaštitnu od prskanja i spremite za buduću upotrebu.

Rezultat


Funkcije su uspješno testirane.

WC spremан је за употребу.

Prodaja

Isporučiti kupcu WC spreman za korištenje

- 1 Objasnite kupcu glavne funkcije WC-a.
- 2 Detaljne informacije mogu se naći u uputama za korištenje.
- 3 Predajte kupcu isprave namijenjene krajnjem korisniku.
- 4 Ispunite garancijski list (isprave namijenjene krajnjem korisniku) zajedno s kupcem, nalijepite naljepnicu s brojem serije i pošaljite ga tvrtki Geberit.




- 4 Nalijepite dodatnu naljepnicu s brojem serije za kasniju upotrebu, primjerice, na zadnju stranicu uputa za korištenje.

Puštanje u pogon


Pre puštanja u pogon i punjenja aktivnog karbonskog filtera i rezervoara čistača prskalica automatski startuje program inicijacije uređaja. Program traje 2 - 9 minuta.

Pokretanje WC-a


- 1** Postaviti zaštitu od prskanja.



- 2** Otvoriti poklopac za održavanje.



- 3** Glavno dugme (1) držati pritisnuto i istovremeno uključiti glavni prekidač (2). Čekati dok ručica fena potpuno ne izađe i ne zatreperi plavi LED indikator. Inicijalni program startuje.



- i** Dok zeleni LED indikator treperi aktivan je inicijalni program. Ako se pojavi greška, program će se prekinuti posle 9 minuta i zatreperiće crveni LED indikator.


- i** Ako treperi plavi LED indikator, najpre mora da se otkloni smetnja (npr. snabdevanje vodom) i da se ponovo startuje inicijalni program.

4


Utvrđiti da li je inicijalni program završen (svetli plavi LED indikator).

**5**

Postavljanje aktivnog karbonskog filtera.

**6**

Skinuti poklopac sa sredstva za čišćenje prskalica i izvući rezervoar na WC. Podići flašu i okrenuti. Sredstvo za čišćenje teče direktno u rezervoar. Ne pritiskati flašu, jer bi sredstvo moglo da iscuri.

**7**


Vratiti rezervoar na mesto i zatvoriti poklopac za održavanje.




Ukoliko filter od aktivnog ugljena i sredstvo za dezinfekciju mlaznica nisu postavljeni odnosno napunjeni, zasvjetliti će crvena LED dioda.

**8**


Rukom pokriti prozor detektora korisnika i držati pokriven.




- 9** Utvrditi da li su pritisnuta dugmad <prečišćavanje vazduha> i <fen> na komandnoj tabli. Ako nisu, pritisnuti oba dugmeta. Počinje usisavanje vazduha.




- 10** Pritisnuti dugme <tuš>. Izlazi ručica tuša i pokreće se mlaz. Jačinu mlaza povisiti pomeranjem klizača unapred <+> odnosno smanjiti pomeranje unazad <->.



- 11** Pritisnuti dugme <tuš>. Ručica tuša se vraća. Izlazi ručica fena i startuje.




- 12** Skloniti ruku sa prozora detektora korisnika. Fen se zaustavlja.



i Da bi daljinski upravljač prepoznao WC, rastojanja između njih ne sme da bude manje od 1m.

- 13** Gurati poklopac daljinskog upravljača do graničnika. Pritisnuti i izvući poklopac i ubaciti obe baterije (3 x AAA/Typ 1.5 V).



- 14** Ukloniti zaštitu od prskanja i sačuvati za kasniju upotrebu.

Rezultat


Funkcije su uspešno testirane.

WC je spremjan za rad.

Primopredaja proizvoda

Kupcu predati WC spremjan za upotrebu

- 1** Objasniti glavne funkcije WC-a kupcu.
- i** Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu.
- 2** Kupcu predati dokumentaciju za krajnjeg korisnika.
- 3** Garantni list ispuniti sa kupcem (dokumentacija za krajnjeg korisnika), zlepiti serijski broj i poslati firmi Geberit.




- 4** Zlepiti drugu nalepnicu sa serijskim brojem za kasniju upotrebu, npr. na zadnjoj strani uputstva za upotrebu.

Първо въвеждане в експлоатация


Преди използването, респ. запълване с активен карбонов филтър и дезинфектант, първо се изпълнява автоматична програма за пускане в действие. Продължителност на програмата 2–9 мин.

Започнете експлоатацията на душ тоалетната


- 1** Поставете предпазната престилка.



- 2** Отворете ревизионния отвор.



- 3** Задръжте главния бутон (1) натиснат и едновременно включете основния бутон за включване (2). Изчакайте, докато сешоарът се изтегли и синият LED започне да мига. Програмата за пускане в действие започва.



- i** Докато синият LED мига, програмата за пускане в действие е активна. Ако се появи смущение, програмата прекъсва след 9 минути и червеният LED започва да мига.


i Ако червеният LED мига, неизправността (напр. липса на вода) трябва да бъде отстранена и програмата за пускане в действие трябва повторно да бъде стартирана.




- 4** Проверете дали програмата за пускане в действие окончателно е приключила (синият LED свети).



- 5** Поставете активен карбонов филтър.



- 6** Снемете капака на дезинфектанта и издърпайте секцията за пълнене при душ тоалетната. Подвигнете и завъртете бутилката. Дезинфектантът започва да тече автоматично в резервоара. Не натискайте бутилката, защото в противен случай дезинфектантът би могъл да започне да разпръска.




- 7** Бутнете навътре секцията за пълнене и затворете ревизионния отвор.


i Ако не се използва съств. не са пълни, активният карбонов филтър и дезинфектантът за дюзи, свети червеният светодиод, LED.




- 8** Покрайте с ръка инфрачервеното прозорче за разпознаване на потребителя и го дръжте закрит.




- 9** Проверете дали бутон <Пречистване на въздуха> и бутон <Сешоар> на контрол панела са натиснати. В случай че не са, натиснете двета бутона. Пречистването на въздуха започва.



- 10** Натиснете бутон <Душ>. Душ рамото се изтегля и душът тръгва. Увеличете силата на душа чрез задействане на пълзгача напред <+> или намалете чрез задействане на пълзгача назад <->.



- 11** Натиснете отново бутон <Душ>. Душ рамото се движи в обратна посока. Сешоарът се изтегля и се пуска в действие.




- 12** Дръпнете ръка от инфрачервеното прозорче за разпознаване на потребителя. Сешоарът спира.



- i** За да може дистанционното управление да разпознае душ тоалетната, разстоянието между дистанционното управление и душ тоалетната трябва да бъде по-малко от 1 м.

- 13** Избутайте капака на дистанционното управление до стоп. След това чрез натискане на аретирането отстранете пълзгача и поставете приложените батерии (3 x размер AAA/Тип 1.5 V) в дистанционното управление.



- 14** Отстранете предпазната престилка и я съхранете за по-късна употреба.


Резултат

Функциите бяха тествани успешно .
Душ тоалетната е готова за експлоатация.

Приемане

Предайте тоалетната на клиента, готова да бъде ползвана отново

- 1** Разяснете на клиента основните функции на тоалетната.
- i** Подробна информация ще намерите в Ръководството за експлоатация.
- 2** Предайте на клиента техническата документация за краен клиент.
- 3** Попълнете с клиента гаранционната карта (техническа документация на краен клиент), залепете лепенката със сериен номер и я изпратете на фирма Geberit.




- 4** Залепете втора лепенка със сериен номер за по-късна употреба, например на последната страница на Ръководството за експлоатация.

Prima punere în funcțiune


Înainte de utilizare, respectiv introducerea filtrului de carbon activ și a detergentului pentru curățarea duzelor se va efectua mai întâi un program de inițiere automat. Durata programului 2–9 min.

Punerea în funcțiune al WC-ului


- 1** Așezați protecția contra stropirii.



- 2** Deschideți clapeta de întreținere.



- 3** Țineți apăsat întrerupătorul general (1) și acionați în același timp și întrerupătorul general (2). Așteptați până ieșe brațul de uscare și LED-ul albastru pâlpâie. Începe programul de inițiere.



- i** Atât timp cât LED-ul albastru pâlpâie, este activat programul de inițiere. În cazul apariției unei erori, programul se va întrerupe după 9 minute și va pâlpâi LED-ul roșu.


- i** În cazul în care pâlpâie LED-ul roșu, trebuie înălăturată defectiune (de ex. lipsa apei), iar programul de inițiere va trebui să fie reînținit încă odată.

**4**


Verificați dacă programul de inițiere a fost efectuat în totalitate (este aprins LED-ul albastru).

**5**

Introduceți filtru de carbon activ.

**6**

Desfaceți capacul de închidere a detergentului pentru curățarea duzelor și scoateți compartimentul de umplere din vasul WC cu funcția de bideu inclusă. Ridicați sticla și întoarceți-o cu capul în jos. Detergentul pentru curățarea duzelor curge automat în rezervor. Nu apăsați sticla, pentru că astfel detergentul pentru curățarea duzelor ar putea să stropească și pe lângă.

**7**


Împingeți la loc compartimentul de umplere și închideți clapeta pentru întreținere.




În cazul în care nu sunt introduse filtrul de carbon activ și detergentul pentru curățarea duzelor, respectiv nu sunt complete, se aprinde LED-ul roșu.

**8**


Acoperiți cu mână și țineți acoperită fereastra de sesizare a utilizatorului.




- 9** Verificați dacă sunt apăsate pe tabloul de comandă butoanele <purificarea aerului> și <uscător>. În caz că nu, apăsați amândouă butoanele. Pornește purificarea aerului.




- 10** Apăsați butonul <dus>. Brațul dușului ieșe și pornește jetul de apă. Reglarea puterii jetului de apă se face prin acționarea glisorului înainte <> pentru a o mări, sau înapoi <> pentru a o micșora.



- 11** Apăsați din nou butonul <dus>. Brațul dușului se retrage. Iese brațul de uscare și pornește uscarea.




- 12** Luăti mâna de pe fereastra de sesizare a utilizatorului. Uscătorul se oprește.



- i** Pentru ca telecomanda să recunoască vasul WC cu funcție de bideu inclusă, trebuie ca distanța dintre aceasta și vasul WC cu funcție de bideu inclusă să fie mai mică de 1 m.

- 13** Deschideți prin împingere până la opritor capacul telecomandei. Apoi prin apăsarea dispozitivului de blocare îndepărtați glisorul și introduceți în telecomandă baterile alăturate (3 x mărimea AAA/Tipul 1.5 V).



- 14** Îndepărtați protecția contra stropirii și păstrați-o pentru o utilizare ulterioară.

Rezultat


Funcțiile au fost verificate cu succes.

Vasul WC cu funcție de bideu inclusă este gata pentru o nouă utilizare.

Predare

WC-ul s-a predat clientului gata pentru o nouă utilizare

- 1 Funcțiile de bază a WC-ului vor fi explicate clientului.
- 2 Informații detaliate găsiți în indicațiile de utilizare.
- 3 Documentația pentru clientul final a fost predată clientului.
- 4 Completați împreună cu clientul cardul de garanție (documentația pentru clientul final) lipiți pe el eticheta cu numărul de serie și trimiteți-l la Geberit.




- 4** Cea de-a doua etichetă cu numărul de serie lipiți-o pentru o utilizare ulterioară ex. pe ultima pagină a indicațiilor de utilizare.

İlk işletmeye alma


Aktif karbon filtresinin ve temizlik malzemesinin yerleştirilmesinden veya doldurulmasından önce otomatik bir ilk işletmeye alma gerçekleştirilir. Programın süresi 2–9 dakikadır.

Tuvaletin işletmeye alınması


- 1** Sıçramaya karşı koruyucuyu yerleştirin.



- 2** Periyodik bakım kapağını açınız.



- 3** Ana tuşu (1) basılı tutarak aynı zamanda ana şalteri (2) açınız. Kurutma çubuğu dışarı çıkan ve mavi LED yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyiniz. İlk işletmeye alma programı başlar.



- i** Mavi LED yanıp söndüğü sürece ilk işletmeye alma programı aktiftir. Bir hata oluştuğunda program 9 dakika sonra durur ve kırmızı LED yanıp söner.


- i** Kırmızı LED yanıp sönyorsa, arıza (örneğin su yok) giderilmeli ve ilk işletmeye alma programı yeniden başlatılmalıdır.

**4**


İlk işletmeye alma programının sonuna kadar devam edip etmediğini kontrol ediniz (mavi LED yanar).

**5**

Aktif karbon filtresini yerine takınız.

**6**

Nozul temizlik malzemesinin kapağını açınız ve otomatik taharet sistemindeki doldurma gözünü çıkartınız. Şişeyi kaldırınız ve döndürünüz. Nozul temizlik malzemesi otomatik olarak depoya akar. Şişeyi bastırmayınız, aksi halde nozul temizlik malzemesi yana sıçrayabilir.

**7**


Doldurma gözünü yerine takınız ve periyodik bakım kapağını kapatınız.




Aktif karbon滤器 yerleştirilmezse ve nozul temizlik malzemesi doldurulmazsa kırmızı LED yanar.

**8**


Kullanıcı tanımanın penceresinin önünü elinizle kapatınız ve kapalı tutunuz.




- 9** <Hava temizleme> tuşunun ve <Kurutucu> tuşunun manuel kumandada basılı olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, her iki tuşa da birlikte basınız. Hava temizleme çalışmaya başlar.




- 10** <Taharet musluğu> tuşuna basınız. Taharet mekanizması dışarı çıkar ve duş spreyi çalışır. Duş spreyinin tazyiğini sürgüyü ileri iterek <+> artırabilir veya geri iterek <-> düşürebilirsiniz.



- 11** <Taharet musluğu> tuşuna yeniden basınız. Taharet mekanizması geri gider. Kurutma çubuğu dışarı çıkar ve çalışmaya başlar.




- 12** Elinizi kullanıcı tanıma penceresinin önünden çekiniz. Kurutucu durur.



- i** Uzaktan kumandanın otomatik taharet sistemini tanıyalabilmesi için, kumandanın taharet sistemine olan uzaklığının 1 metreden az olması gerekmektedir.

- 13** Uzaktan kumandanın kapağını dayanağa kadar itiniz. Sonra kilitleme elemanına bastırarak sürgülü kapağı çıkartınız ve cihazın yanında teslim edilen pilleri (3 adet AAA/tip 1,5 V) uzaktan kumandaya yerleştiriniz.



- 14** Sıçramaya karşı koruyucu çıkartınız ve daha sonra kullanmak için kaldırınız.

Sonuç

Fonksiyonlar başarıyla kontrol edilmiştir.
Otomatik taharet sistemi işletmeye hazırıdır.

Ürünün kabulu


Tuvaletin işletmeye hazır durumda müsteriye teslim edilmesi

- 1** Tuvaletteki ana fonksiyonları müsteriye açıklayın.

- i** Ayrintılı bilgileri kullanma kılavuzunda bulacaksınız.

- 2** Nihai müsteri belgelerini müsteriye verin.

- 3** Müsteriyle birlikte garanti kartını doldurun (nihai müsteri belgeleri), seri numarası etiketini yapıştırın ve Geberit'e gönderin.




- 4** İkinci bir seri numarası etiketini daha sonra kullanılmak üzere, örn. kullanma kılavuzunun son sayfasına yapıştırın.

Первичный ввод в эксплуатацию


Перед установкой фильтра из активированного угля и заполнением чистящего средства для форсунок сначала запускается программа по вводу унитаза-биде в эксплуатацию. Продолжительность программы составляет 2–9 минут.

Ввод унитаза в эксплуатацию


- 1** Установить брызговик.



- 2** Открыть крышку для техобслуживания.



- 3** Нажать главную кнопку (1), удерживать ее нажатой и одновременно включить главный выключатель (2). Подождать, пока будет выдвинут штуцер фена и начнет мигать синий светодиод. Программа по вводу в эксплуатацию запущена.



- i** Программа по вводу в эксплуатацию выполняется, пока мигает синий светодиод. При возникновении ошибки программа прерывается через 9 минут, и начинает мигать красный светодиод.


i Если начинает мигать красный светодиод, необходимо устранить неисправность (например, отсутствие подачи воды) и повторно запустить программу по вводу унитаза-биде в эксплуатацию.




- 4** Убедиться, что выполнение программы по вводу унитаза-биде в эксплуатацию завершено (горит синий светодиод).



- 5** Установить фильтр из активированного угля.



- 6** Снять колпачок бутылки с чистящим средством для форсунок и выдвинуть блок для наполнения на унитазе-биде. Приподнять бутылку и перевернуть ее. Чистящее средство для форсунок автоматически поступает в резервуар. Не следует нажимать на бутылку с чистящим средством, т. к. средство может разбрьязгаться.




- 7** Задвинуть блок для наполнения и закрыть крышку для техобслуживания.




Если не вставлен фильтр из активированного угля или не залита дезинфицирующая жидкость для форсунок, загорается красный светодиод.




- 8** Закрыть рукой окно устройства распознавания пользователя и не убирать руку.




- 9** Проверить, нажаты ли клавиши <Очиститель воздуха> и <Фен осушки> на стационарной панели управления. Если нет, нажать обе клавиши. Включается очиститель воздуха.




- 10** Нажать клавишу <Омывающая струя>. Выдвигается штуцер для омывания, и включается омывающая струя. Увеличить или уменьшить напор омывающей струи нажатием клавиши вперед (<+>) (увеличение) или назад (<->) (уменьшение).



- 11** Снова нажать клавишу <Омывающая струя>. Штуцер для омывания возвращается в исходное положение. Выдвигается штуцер фена осушки, и включается фен.




- 12** Убрать руку с окна устройства распознавания пользователя. Фен осушки выключается.



i Чтобы пульт дистанционного управления распознал унитаз-биде, расстояние от пульта до унитаза-биде должно быть меньше 1 м.

- 13** Сдвинуть крышку пульта дистанционного управления до упора. Затем, нажав фиксатор, снять сдвижную панель и вставить в пульт управления входящие в комплект поставки батарейки (3 шт., размер AAA/тип 1,5 В).



- 14** Снять брызговик и сохранить его для дальнейшего использования.


Результат

Проверка функций успешно завершена.
Унитаз готов к эксплуатации.

Приемка

Передача готового к эксплуатации унитаза клиенту

- 1** Объясните клиенту основные функции унитаза.
- i** Более подробная информация приведена в инструкции по обслуживанию.
- 2** Передайте клиенту документацию для конечного пользователя.
- 3** Вместе с клиентом заполните гарантийный талон (документация для конечного пользователя), вклейте наклейку с серийным номером и вышлите его в фирму Geberit.




- 4** Вторую наклейку с серийным номером наклейте, например, на последнюю страницу инструкции по обслуживанию для дальнейшего использования.

首次投入使用


在装入或注入活性炭过滤器和喷嘴清洁剂之前，首先会自动进行试运转程序。程序运行时间为 2 – 9 分钟。

将抽水马桶投入使用


1 装上喷水保护罩。



2 打开维护盖。



3 按住 <冲洗> (1) 按钮，同时启动电源开关 (2)。等待至吹风烘干臂驶出，且蓝色 LED 闪亮。试运转程序启动。



i 只要蓝色 LED 闪亮，说明试运转程序处于激活状态。若出现故障，程序在 9 分钟后中断，红色 LED 闪亮。

i 如果红色 LED 闪亮，需排除故障（如缺水），并应再次启动试运转程序。


4 请检查试运转程序是否已圆满完成（蓝色 LED 发亮）。



5 装入活性炭过滤器。



6 拧下喷嘴清洁剂封盖。拉出加注抽屉。将喷嘴清洁剂置于加注抽屉边缘并注入。不得将装料瓶压扁。




7 推入加注抽屉，关闭维护盖。


i 如果没有装入或注入活性炭过滤器和喷嘴清洁剂，红色 LED 将发亮。



8 用手遮住使用者探测器的视窗。




9 查看操作面板上的 <净化空气> 钮和 <吹风烘干> 钮是否已按下。若否，请按下这两个按钮。空气净化装置启动。




10

按下<冲洗>钮。喷淋杆驶出，冲洗水柱启动。通过调节滑阀可以朝前<+>提高或朝后<->降低冲洗水柱的强度。




11

再次按下<冲洗>钮。喷淋杆往回驶。吹风烘干臂驶出，吹风烘干器启动。



12

把手移开使用者探测视窗。吹风烘干器停止。




i

为能让遥控器识别抽水马桶，必须使遥控器与抽水马桶的间隔距离小于1米。

13

将遥控器滑盖推至止挡。随后通过按下制动器写去掉滑阀，将随附的电池（3节AAA/1.5V型）装入遥控器中。



14

揭去喷水保护罩，把它保存好供日后使用。

结果

功能测试已获成功。

抽水马桶已处于待机状态。

验收

把处于待机状态的抽水马桶交给客户

1


借助随附的简要说明解释抽水马桶的主要功能。

2

把终端用户资料交给客户。

3

与客户一起填写保修卡（终端用户资料）。贴上系列号标签（A）或读取并登记系列号（B）。把保修卡寄给 Geberit。



Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

dokumentation@geberit.com

→ www.geberit.com